








CITROËN C5 AKTUELLESTE GENERATION (LIMOUSINE & TOURER)



Legende

-  Ungünstiger Bereich
-  Gefährlicher Bereich
-  Batterie
-  Batterie zur Versorgung der pyrotechnischen Komponenten
-  Lage des Kraftstofftanks



Marke	Modell	Sitzverteilung	Jahr der Einführung	Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Version Nr.
Citroën	C5	4 p et break	2008	ICIS_SPR07_0765	12/10/2007	12/10/2007	VOR

CITROËN C5

AKTUELLESTE GENERATION (LIMOUSINE & TOURER)



	Hauptantriebsart	Flüssiggas	Erdgas	Elektro-Hybrid
Diesel	X			
Benzin	X			

<p>Pyrotechnische Elemente Fahrerseite:</p> <p>Frontairbag: lenkrad</p> <p>Seitenairbag: sitzlehne</p> <p>Kopfairbag: dach</p> <p>Knieairbag: armaturentafel</p> <p>Sitzairbag:</p> <p>Schutz bei Heckaufprall:</p> <p>Gurtstraffer 1: gurtaufroller</p> <p>Gurtstraffer 2 :</p>	<p>Pyrotechnische Elemente Beifahrerseite:</p> <p>Frontairbag: armaturentafel</p> <p>Seitenairbag: sitzlehne</p> <p>Kopfairbag: dach</p> <p>Knieairbag:</p> <p>Sitzairbag:</p> <p>Schutz bei Heckaufprall:</p> <p>Gurtstraffer 1: gurtaufroller</p> <p>Gurtstraffer 2 :</p>
<p>Beifahrer 2. Sitzreihe:</p> <p>Frontairbag:</p> <p>Seitenairbag: C-Saule</p> <p>Kopfairbag: dach</p> <p>Knieairbag:</p> <p>Sitzairbag:</p> <p>Schutz bei Heckaufprall:</p> <p>Gurtstraffer:</p>	

Kommentare:

- ✓ Die Batterie befindet sich vorne im Motorraum (nicht bei Modellen mit den Motorisierungen 2,7 l und 3,0 l HDi; dort befindet sich die Batterie im Kofferraum)

